

Concox GT06N

Használati útmutató a gyors beállításhoz

1,- SIM kártya beállítása

- Mobil telefonba helyezve **PIN - kódot ne kérjen.**
- Rendelkezésre álljon elegendő egyenleg.
- A SIM kártyán **internet elérhetőség legyen (online követéshez szükséges).**

Fontos!

2,- SIM kártyát helyezze a trackerbe

- ezután az on - off tolókapcsolót állítsa **ON - ra**

Fontos!

3,- A trackert csatlakoztassa a járműhöz.

- A járműben olyan helyet keressen, hogy az előlapjával az égbolt felé nézve, fém lap ne akadályozza a műholdak vételében. A tracker nem vízálló.
- Készülék kapcsolási rajzának megfelelően a bekötést szakemberrel végeztesse. Kapcsolási rajz a részletes leírásban, vagy oldalunkról letölthető
- Kontroll lámpák üzenet információjáról a részletes leírásból bővebben is tájékozódhat.

A tracker funkcióinak beállítása SMS kommunikációkhoz.

- Ilyenkor a mobiltelefonunkról küldjön SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya telefonszámára, a tracker pedig válasz SMS üzenetet küld mobiltelefonjára.
- ügyeljen arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írja az SMS-be.
- telefonszámot a nemzetközi szabvány szerint adja meg, folyamatosan írva. Magyarországon a 0036 előhívót használja Pl.: 0036201234567

1,- A Tracker SOS riasztás beállítása a megadott telefonszámra

- Telefonunkról küldött SMS parancs a 0036 nemzetközi előhívóval, saját telefonszámmal, kettős kereszttel a végén:
- **SOS,A,0036**saját telefonszám#
- például: **SOS,A,0036**201234567# három telefonszámot is megadhatja vesszővel elválasztva
- például: **SOS,A,0036**201234567,**0036**301234568,**0036**701234569#
- Telefonszám törlés SMS parancs: **SOS,D,telefonszám**#

Fontos!

2,- A Tracker pozíciójának lekérdezése

- A tracker kék fényének folyamatos világítása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor (első üzembe helyezésnél 10-20perc múlva) telefonról küldött SMS paranccsal tudja lekérdezni.
- Telefonról küldött SMS parancs: **URL**#
- A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

A Tracker rezgésérzékelőjének beállítása (ez a funkció csak a fehér vezeték bekötése után lép működésbe)

Rezgést-mozgatást észlelés riasztást abban az esetben küld a készülék, ha a rendszer a megállást követően aktiválódik. A gyújtás levételét követő 3. percben a készülék védelmi üzemmódba kapcsol. Ennek feltétele, hogy előtte a készülék fehér vezetéke a gyújtás (+) jelet is észlelje. A mozgást (rezgést) észlelését követően, késleltetési idő elteltével a készülék üzenetet küld, és hívást kezdeményez a beállított értesítési SOS telefonszámra.

Az élesítést/hatástalanítást elvégezheti a következő üzenetek segítségével:

1. **SENALM,OFF#** - hatástalanításhoz (észlelési funkció kikapcsolása)
2. **SENALM,ON#** - élesítéshez (funkció újbóli bekapcsolása)

Tiltás funkció beállítása (relé működtetése)

A Tracker tiltás funkciójának beállítása, a Center telefonszám megadása.

- Telefonról küldött SMS parancs a saját telefonszámmal a 0036 nemzetközi előhívóval:
- például.: **CENTER,A,0036201234567#** az SOS telefonszámok közül csak egyet adhat meg!

A Center telefonszám törlés parancs: **CENTER,D,telefonszám#**

A gépjármű tiltása (relé működtetése) SMS-ben

- A Center telefonszámról küldött SMS parancs a tiltáshoz: **RELAY,1#**
- A Center telefonszámról küldött SMS parancs a feloldáshoz: **RELAY,0#**

A Tracker lekérdezése csak ha szükséges.

A Tracker paraméter, SOS, és egyéb beállításainak lekérdezése

- Telefonról küldött SMS parancs: **PARAM#**
- A tracker visszaküldi SMS-ben a beállított paramétereket.
 - A Tracker Európai időzónájának beállítása, változás esetén
 - Telefonról küldött SMS parancs: **GMT,E,8 #**
 - A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

A Tracker internetes APN kód és Szerver beállításainak lekérdezése

- Telefonról küldött SMS parancs: **GPRSSET#**
- A tracker visszaküldi SMS-ben a beállított paramétereket.

Internet beállítása a szerverhez

Ennél a tracker készüléknél a gyártó felinstallálta az **APN** és **Server** beállításokat a GPRS internetforgalom biztosításához, a gyári fizetős oldalra, ezért az alábbi beállítás kihagyható!

- **Ha a készülék mégsem ismerné fel a SIM kártya szolgáltatójának APN kódját, akkor az APN kód manuális megadása:**

Telefonról küldött SMS parancs:

- Például: a Telenor hálózatban: **APN,online#**
- Például: a Telenor hálózatban adatkártyával: **APN,net#**
- Például: a Vodafone hálózatban: **APN,internet.vodafone.net#**
- Például: a Vodafone hálózatban (feltöltős vitamax): **APN,vitamax.internet.vodafone.net#**
- Például: a Vodafone havidíjas számlás hálózatban: **APN,telematics.net#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,internet#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,wnw#**
- Például: az Osztrák Yesss-Mobile hálózatban: **APN,web.yesss.at#**
- Például: az Észtország EMT City Mobile hálózatban: **APN,internet.emt.ee#**

SERVER adatok megadása

**Ez már
beállítva!**

A Tracker funkcióinak beállítása a fizetős online követéshez

1,- Web-alapú jelen idejű követés és visszamenőleges lekérdezés Internetes beállítása.
(pl. 60 napra visszamenőleges távolság, sebesség, pozíció lekérdezés, stb...)

- Weboldal elérhetősége: <http://www.tracksolidpro.com>
- Account: amit a forgalmazótól kapott
- Password: amit a forgalmazótól kapott

A Tracker részletes leírása az oldalunkról letölthető.

<https://nyomkovetogps.hu/>