

Concox AT2 GPS Nyomkövető Gyors beüzemelés




Ezt a gyufásdoboz méretű készüléket kis méretének köszönhetően személy és jármű követésére is lehet használni.

A készülék működését biztosító tápáramforrás is ennek megfelelő típusú **Lítium-polimer**. Ellenáll a hőmérséklet ingadozásnak, valamint nagy energiasűrűséggel rendelkezik.

A Tracker áramforrása újra feltölthető.

A készülék a bemért pozícióját a szerkezetét szervesen tartalmazó mobiltelefon segítségével továbbítja a tulajdonos részére. Működéséhez ezért szükséges egy mobiltelefon SIM kártyát behelyezni.

- SIM card should have access to GPRS and SMS.



Standard



Micro



Nano



Fontos! A SIM kártya működésének teszteléséhez.

- SIM kártya előzetes felkészítése és ellenőrzése egy mobiltelefonban!

- SIM kártya vásárlásánál szempont: elegendő internet kb. 100MB/hónap.
- A SIM kártyát helyezze egy mobiltelefonba!
- A PIN-kód kérést a biztonsági beállításoknál kapcsolja ki egy mobiltelefonban!
- A SIM kártya internet működését ellenőrizze egy tetszőleges weboldal betöltésével egy mobiltelefonban!
- A telefon kikapcsolása után azt újból bekapcsolva már PIN- kódot ne kérjen a SIM kártya.

Az AT2 GPS Nyomkövető beüzemelése

- Az AT2 GPS Nyomkövetőbe, még kikapcsolt állapotban helyezze el a Mikró SIM kártyát.

SIM kártya behelyezés.

A mikró SIM kártyát az alakzatnak megfelelően behelyezi, nyomja le a helyére a rugók ellenében, kattanásig!

Tartsa lenyomva a BE/KI gombot 3 másodpercig a készülék be-/kikapcsolásához

Készülék bekapcsolása

A ki-be kapcsolójának kb.3-4másodperces folyamatos benyomásával bekapcsolt állapotba kerül.

Ezt a led villogása jelzi.

Ezzel egyidejűleg tulajdonképpen a készülék üzembe is helyeződött! A készülék a gyári beállításoknak megfelelően fog interneten a forgalmazótól kapott platformra pozíció adatot küldeni.

Az első pozíciót most néhány percen belül fogja küldeni. Megtekintheti a forgalmazótól kapott weboldalon, vagy mobiltelefonján a forgalmazótól kapott mobilapplikáción.

Készülék kikapcsolása

A készülék a három beállítási mód szerint csak aktív állapotában kapcsolható ki manuálisan.

Mivel a beállítás szerinti készenléti állapotban sem aktív a készülék, ezért a ki-be kapcsolójának kb.3-4másodperces folyamatos benyomásával előbb aktív állapotba kell hozni! Ezt a led villogása jelzi.

Ezt követően manuálisan ki-be kapcsolójának kb.3-4másodperces folyamatos benyomásával kikapcsolt állapotba kerül.

Működési paraméterek programozása (csak, ha szükséges)

- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra.

Pl. ha a tracker akkumulátora lemerül, erre a telefonszámra küld üzenetet.

SMS parancs küldésekor üres karakter ne maradjon ki! Vesszőre, pontra, kettős keresztre ügyeljen!

- Telefonjáról küldött SMS parancs: **SOS,A,0036saját telefonszám#**
- Ha az Ön telefonszáma például 06-20-123-4567, akkor az SMS szövege:**SOS,A,0036201234567#** lenne.

- A Tracker időzónájának beállítása Magyarország időzónájának megfelelő értékre

SMS parancs küldésekor üres karakter ne maradjon ki, vesszőre, pontra, kettős keresztre ügyeljen!

- Telefonjáról küldött SMS parancs: **Gmt,e,1#** (téli időszámításnál)
- Telefonjáról küldött SMS parancs: **Gmt,e,2#** (nyári időszámításnál)

Működési mód átállítása (csak, ha szükséges)

1,-Az alapbeállítást kell előnybe részesíteni. Ez a készülék gyári beállítása!

Az alapbeállítás: **Mode,2,600#**

Jelentése: 600 másodpercenként (10 perc) küld pozíciót (maximum 2 nap akku működés)

Ennek megváltoztatása mobiltelefonjáról SMS-ben történhet: 10mp-től 86400mp. ig.

2,- Mélyalvás mód: **MODE, 3,00:00,1#**

Jelentése: nulla órakor indul és óránként küld 1 pozíciót (maximum 23 nap akku működés)

Ennek megváltoztatása mobiltelefonjáról SMS-ben történhet: minimum 1 óra, maximum 72 óra.

Működés: Az eszköz mélyalvásban van, és a mozgásérzékelőre **NEM reagál**. Kizárólag az **előre beállított időpontban vagy időközönként** (pl. naponta 1-2 alkalommal) ébred fel, elküldi a GPS-pozíciót, majd azonnal visszatér mélyalvásba. Csak ekkor, az aktív időszakban (kb. 1 perc) lehet SMS kóddal átprogramozni

A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez a fizetős platformra

Az előfizetéses térképes követő platform mobil applikációval megrendelhető a készülék forgalmazónál!

1, Internet beállítása a szerverhez.

- Tegye a trackert olyan helyre, hogy biztosan „láthassa” a műholdakat
- **2,- Web-alapú jelen idejű követés és visszamenőleges lekérdezés Interneten.**
(pl. visszamenőleges pozíció lekérdezés stb.)


BELÉPÉS:

- Weboldal (Platform) elérhetősége: <http://www.tracksolidpro.com/>
A forgalmazó cég által megadott felhasználó névvel és jelszóval

Account:

Password:

Mobil telefonra letölthető applikáció: androidos telefonon a Play áruházból, Iphone telefonon az app store alkalmazással. Az alkalmazás neve: TrackSolidpro



Gyárilag már beállítva

Internet beállítása a szerverhez

Ennél a tracker készüléknél a gyártó felinstallálta az alábbi **Server**, és az alábbi **APN** beállításokat a GPRS internetforgalom biztosításához a gyári fizetős oldalra, ezért az **alábbi beállítás kihagyható!**

SERVER adatok megadása (ha a gyári beállítás ettől eltér)

Gyárilag már beállítva

- Telefonról küldött SMS parancs: **Server,1,gpsdev-eu.tracksolidpro.com,21100,0#**
(üres karakter ne maradjon ki! Vesszőre, pontra, kettős keresztre ügyeljen!)
- Tracker által visszaküldött SMS: **OK**

APN kód megadása az internetes kapcsolathoz

Ha a készülék valamiért nem ismerné fel a SIM kártya szolgáltatójának APN kódját, akkor az APN kód manuális megadása:

Telefonról küldött SMS parancs:

Automatikusan installálódik, ha nem ismeri fel a SIM kártyát, akkor be kell állítani!

- Például: a Telenor hálózatban: **APN,online#**
- Például: a Telenor hálózatban adatkártyával: **APN,net#**
- Például: a Vodafone hálózatban: **APN,internet.vodafone.net#**
- Például: a Vodafone hálózatban (feltöltős vitamax): **APN,vitamax.internet.vodafone.net#**
- Például: a Vodafone havidíjas számlás hálózatban: **APN,telematics.net#**
- Például: a Vodafone havidíjas számlás hálózatban: **APN,telemetry.net#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,internet#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,wnw#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,internet.telekom#**
- Például: az Osztrák Yesss-Mobile hálózatban: **APN,web.yesss.at#**
- Például: az **Észtország EMT City** Mobile hálózatban: **APN,internet.emt.ee#**
- szlovák o2internet
- Például: az **Things Mobile** Mobile hálózatban: **APN,TM#**

AMOZA Trade Kft. T: 06-70-280-38-59

email: muholdpozicio@gmail.com

Honlapunk elérhetősége: <http://holvagyunk.hu>